2 YEAR WARRANTY

REMOCK Lockey

Cerradura de Seguridad Invisible
Invisible Security Door Lock

Manual de Instrucciones
User Instruction Manual

Dear Customer:

We thank you for choosing Remock Lockey to satisfy your security needs. The invisible door lock Remock Lockey will significantly increase your protection due to the absence of visible and accessible elements from outside your home or office. Feel safe wherever you are!

Our commitment is to provide the highest level of satisfaction. Again, we appreciate your trust in Remock Lockey.

Sincerely.

Estimado/a Cliente:

Le agradecemos la elección de Remock Lockey para cubrir sus necesidades de seguridad. La cerradura invisible Remock Lockey incrementará notablemente su protección debido a la inexistencia de elementos visibles y accesibles desde el exterior de su vivienda u oficina. ¡Siéntase seguro allá donde esté!

Nuestro compromiso es el de proporcionarle el mayor nivel de satisfacción. Una vez más, le agradecemos la confianza depositada en Remock Lockey.

Atentamente.

• When the LED light is flickering and beep signals sound different from usual, please you should change the batteries immediately as is indicated on page 5.

• Please, used batteries should be changed together by operated AA alkaline batteries. A mix of new and used batteries may cause the mal function of the lock.

• Please, you should ensure that the two batteries are in correct position. They should be put according to the signs of + and -. Otherwise, the Product may cause an explosion or fire.

• Please, the batteries should be token out to the lock body when the lock won´t be used for a long time. In this way, you prevent any possibility of fire and malfunction of the product.

• Indoor installation only.

• Please, make sure that you don't drop it or get it wet because it's a highly sophisticate product made from semiconductors.

• When you should know that if the door lock contacts with water, you can have the risk of electric shock, fire and malfunction of the lock.

• Do not install this door lock in a place of heavy humidity, dust or oily smoke to prevent any fire and electric shock.

• You must not install this door lock in the place where there are inflammable materials.

• Please, do not leave the remote control, the lock and the batteries within the reach of infants.

• Please, make sure about the registering and deleting operations of remote control's code as is indicated on page 6. Any errors may lead to the malfunction of the lock.

• You may keep one of remote controls at a secret place for emergency.

• Never try to disassemble the body.

• Only use the elevator for manual opening in case of emergency.

• Remock Lockey contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at local civic waste collection point.

EN

Remock Lockey components

Following pictures are presented for guidance. Final components may suffer some variation on shape and/or colors.

Changing the batteries of the door lock

LED flickering

Pus cover in the direction ▼

Insert new alkaline batteries at the interval of 10 seconds to protect the electronic circuit

Confirm the operation

Changing the battery of the remote control

The LED of the remote control alerts when the energy of the lithium battery CR 2032 (button) is low. In addition, the lock operation will be slower when the battery energy is running low.

Use a thin tool

Separate the case with this tool

Replace the battery

Assemble sequence: front case, circuit board, back case

Check the remote control

EN

Installing Remock Lockey

1. Fix the fixing plate to the door by screws. On glass doors, fix the fixing plate by extra-strong adhesive, which is provided with the plate.
2. Overlap the lock body and align the latch plate to perform a correct assembly. Be careful that there is no unnecessary friction between the closure and the latch plate to perform the opening / closing operation.
3. Fix the latch plate to the jamb with screws or adhesive. Adapt the latch plate to the jamb. If it is necessary, separate the two bodies which form the latch plate and use the reduced portion.
4. Mount the lock body on the fixing plate and fix it with the side screws.
5. Extend the antenna 90° and check the correct lock operation.

Registering and deleting remote controls

1. Open the battery cover by pushing it to the direction (▼) and then insert two AA alkaline batteries.
2. Press registration button, which is in the middle of the left side of battery holder, for about 2 seconds.
3. The LED flashes and a confirmation tone sounds to start linking the remote controls.
4. Press each remote control for about 1 second. A confirmation tone sounds when each remote control has been linked.
5. This process takes about 10 seconds. After this time, the door lock beeps to alert that registration has been completed.
6. Test the lock using the registered remote controls. If one of the remote controls do not work, please register again following the same steps as above mentioned.

In case of loss or theft of a remote control, or if you want to cancel any of the linked controls, you must re-register the other controls thath you have. From that moment, the remote control will be completely canceled.

Registered remote controls are not erased when batteries are changed.

Registration button

Registering remote control

Limited Warranty Statement

This limited warranty shall apply to the product Remock Lockey (the "Product"). The importer and the authorized agent warrants that the product is at the time of its original purchase free of defects in materials and workmanship (Limited Warranty"). THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.

This Limited Warranty is subject to the following terms and conditions:

1. This limited Warranty is given only to the original purchaser of the Product ("Customer"). This limited Warranty may, however, be transferred to any individual to whom the Product is sold, where the importer and the authorized agent has consented in writing to the transfer (and the importer will not unreasonably refuse consent). It shall neither exclude nor limit

a) any statutory rights of the Customer or

b) any of the Customer's rights against the seller/dealer of the Product.

2. This Limited Warranty shall last for twenty-four (24) months from the date of original purchase ("Warranty Period").

Customer shall present the PROOF OF PURCHASE upon claiming this Limited Warranty. This Umited Warranty is only valid and enforceable in the countries where the Product is sold.

3. Throughout the Warranty Period the importer or the authorized agent will, at their discretion, without charge and subject to Clause 6 repair or replace a defective Product. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned unit. The importer or the authorized agent will return the repaired Product or replaced with another functional equivalent Product to the Customer in good working condition. Al! replaced faulty parts or components will become the property of the importer or the authorized agent.

4. This Limited Warranty applies only to the hardware components of the Product as originally supplied and does not apply to any software or other equipment.

5. If the importer or the authorized agent repairs or replaces the Product, the repaired or replaced Product shall continue to be warranted for the remaining time of the original Warranty Period or for three (3) months from the date of repair or replacement, whichever is longer.

6. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT APPLY IF THE DEFECT WAS CAUSED THROUGH ANY OF THE FOLLOWING:

a) the Product serial number seal has been removed, erased, defaced, altered or is illegible; or

b) deterioration of the Product due to normal wear and tear; or

c) use other than in accordance with the user manual, rough handling, exposure to moisture, dampness or extreme thermal or environmental conditions or a rapid change in such conditions, corrosion, oxidation, unauthorized modifications or connections, unauthorized opening or repair, repair by use of unauthorized spare parts, accidents, forces of nature, or other actions beyond the reasonable control of the importer or the authorized agent unless the defect was caused directly by defects in materials or workmanship. This Limited Warranty does not cover physical damage to the surface of the Product including but not limited to cracks or scratches on cover; or

d) the defects caused by the fact that the battery has been short-circuited; or

e) the defect was caused by the fact that the Product was used with or connected to an accessory not approved or provided by the importer or the authorized agent or used in other than its intended use and where it can be shown by the importer or authorized representative that such defect is not the fault of the Product itself.

ANY CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO YOU NOTIFYING THE IMPORTER OR THE AUTHORIZED AGENT OF THE ALLEGED DEFECT WITHIN A REASONABLE TIME OF IT HAVING COME TO YOUR ATTENTION AND IN ANY EVENT NO LATER THAN BEFORE THE EXPIRY OF THE WARRANTY PERIOD.

7. In the event of Product failure, the Custorner should take the following actions:

a) Refer to the user manual in order to identify and possibly correct the problem.

b) If the problem cannot be resolved by reference to the user manual the Customer should then contact the dealer where such Product was purchased or visit the website www.remocklockey.com for further information.

c) Before the Customer contacts the service agent, please ensure the following information is at hand:

- The serial number of the Product.
- The Customer's full address and contact information.
- A copy of the Customers original invoice, receipt or bill of sale of the purchase of the Product. The authorized agent will provide the Customer with instructions regarding how and when the defective Product should be returned.

8. THIS LIMITED WARRANTY STATES THE ENTIRE WARRANTY GIVEN BY THE IMPORTER OR THE AUTHORIZED AGENT TO THE CUSTOMER.

IN NO EVENT SHALL THE IMPORTER OR THE AUTHORIZED AGENT BE LIABLE UNDER THIS LIMITED WARRANTY FOR LOSS OF PROFIT, LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS, LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, OR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTAL LOSSES OR DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER TOT HE FULLEST EXTENT THAT THOSE LOSSES OR DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

THE IMPORTER AND ITS SUPPLIERS ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID BYTHE CUSTOMER FOR THE HARDWARE. The importer or the authorized agent exclude or limit liability for personal injury or death resulting from its own negligence, for defects in the Product arising out of its or its manufacturers' negligence.

THE LAWS OF CERTAIN COUNTRIES MAY STATE THAT THE MANUFACTURER MAY NOT EXCLUDE OR LIMIT ASPECTS OF ITS LIABILITY IO THE CONSUMER. WHERE THAT IS THE CASE, THE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF LIABILITY IN THIS LIMITED WARRANTY WILL NOT APPLY.

This warranty gives the Customer specific legal rights: the Customer may also have other rights, which may vary from country to country.

This Limlted Warranty does not affect the Customers statutory rights in law specific to the country of purchase, such rights remain protected.

The importer and the authorized agent are not responsible for:

a) the incorrect installation, and blockages of the lock due to misuse, the dilatations caused by changes in temperature or fact of not having change the batteries.

b) operating problems due to interference from other devices.

c) damage caused by theft or sabotage.

The warranty for international customers is the same as for any customer in Europe, with the exception that the importer and the authorized agent are not responsible for any customs fees, taxes, or VAT that may be applied.

The user follow the operating and installation instructions. For various reasons, including but not limited to, changes in environmental conditions, electronic interruptions and handling, the product may not work as expected. The user is advised to take all necessary precautions for his security and property protection.

This Limited Warranty will be updated by the importer or authorized representative from time to time.

For more information and to contact support, please visit www.remocklockey.com

EN

Technical specifications

a) Door lock

- Size (L x W x H): 95 x 150 x 39 mm.
- Weight: 580 g.
- Batteries: 2 x AA alkaline.
- Battery life span: 6 months based upon 20 times per day (time before battery switches notification alarm).
- Operation temperature: -20°C - 60°C (condition without freezing and dew condensation).
- Operation humidity: 5% - 80% (condition without dew condensation).

b) Remote Control

- Weight: 20 g.
- Operation range: within 5 m.
- Batteries: 1 x Lithium button CR 2032.
- Battery life span: 12 months based upon 20 times per day.

Specifications subject to change without prior notice.

• Cuando el LED parpadee y se emitan señales sonoras diferentes a las usuales, por favor, cambie las baterías inmediatamente como se indica en la página 13.

• Las baterías usadas deben de cambiarse a la vez por baterías nuevas del tipo AA alcalinas. La mezcla de baterías nuevas y usadas puede causar un funcionamiento incorrecto de la cerradura.

• Asegúrese de la correcta colocación de las baterías de acuerdo a los signos + y -. En caso contrario puede producirse un incendio o explosión.

• Retire las baterías de la cerradura cuando no vaya ser usada durante un largo periodo de tiempo, con el fin de prevenir la posibilidad de incendio o el mal funcionamiento del producto.

• No golpee ni moje la cerradura. Si el dispositivo entra en contacto con agua, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, de que se produzca un incendio o de que la cerradura funcione de forma incorrecta.

• Uso exclusivo para interiores.

• No instale la cerradura en un lugar con alto nivel de humedad, polvo o humo con el fin de evitar incendios y descargas eléctricas.

• No instale la cerradura junto a materiales inflamables.

• No deje los mandos a distancia, la cerradura y las baterías al alcance de los niños.

• Lleve a cabo el registro o borrado de los mandos a distancia como se indica en la página 14. Cualquier error puede producir un mal funcionamiento de la cerradura.

• Se aconseja guardar un mando a distancia en un lugar de confianza para situaciones de emergencia.

• No desmonte nunca el cuerpo de la cerradura.

• Usar el cierre manual sólo en caso de emergencia.

• Remock Lockey contiene materiales recuperables y/o reciclables. Entréguela al final de su vida útil en uno de nuestros Servicios Oficiales donde será tratado de forma adecuada.

Componentes de Remock Lockey

Las siguientes imágenes se presentan a modo de orientación. Los componentes finales pueden sufrir alguna variación respecto a formas y/o colores.

Cambio de las baterías de la cerradura

LED parpadeando

Extraer la carcasa en la dirección ▼

Insertar 2 baterías alcalinas en un máximo de 10 segundos para proteger el circuito electrónico

Confirmar la operación

Cambio de la batería del mando a distancia

El LED del mando a distancia le avisará del agotamiento de la batería de litio CR 2032 (botón). Además, el funcionamiento de la cerradura será más lento cuando la batería del mando se esté agotando.

Utilizar un elemento fino y punzante

Separar la carcasa con dicho elemento

Sustituir la batería

Ensamblar en el orden: carcasa frontal, circuito, carcasa trasera

Comprobar el funcionamiento del mando

ES

Instalación de Remock Lockey

1. Fijar la placa de fijación a la puerta mediante los tornillos facilitados para ello. En puertas de cristal, fijar la placa de fijación mediante el adhesivo extrafuerte del que está provista la placa.
2. Sobreponer el cuerpo de la cerradura y alinear la placa de cierre para realizar un montaje correcto. Se deberá de tener en cuenta que no se produzcan rozamientos innecesarios entre el cierre y la placa de cierre al realizar la operación de cierre y apertura.
3. Fijar la placa de cierre a la jamba o marco mediante los tornillos facilitados para ello o mediante el adhesivo en materiales como cristal. Adaptar la placa de cierre al tipo de jamba o marco. En caso de ser necesario, separar los dos cuerpos que forman la placa de cierre y utilizar la parte reducida.
4. Montar el cuerpo de la cerradura sobre la placa de fijación y fijarlo mediante los tornillos laterales.
5. Extender 90º la antena y comprobar el correcto funcionamiento de la cerradura.

Registro y borrado de los mandos a distancia

1. Abrir la tapa de la cerradura según el sentido indicado (▼) e insertar 2 baterías AA alcalinas.
2. Presionar durante 2 segundos el botón de registro que se encuentra en el lateral del hueco de las baterías.
3. El LED de la cerradura parpadeará y se emitirá un sonido de confirmación para poder comenzar a enlazar los mandos a distancia.
4. Presionar cualquiera de los botones de cada mando a distancia que desee enlazar con la cerradura. Se emitirá un sonido de confirmación cada vez que un mando a distancia queda enlazado correctamente.
5. Este proceso tiene una duración aproximada de 10 segundos. Posteriormente la cerradura emitirá un aviso del fin del proceso de enlace.
6. Comprobar el funcionamiento de cada mando a distancia. En caso que uno de ellos no funcione, realizar el registro de los controles nuevamente.

En caso de pérdida o robo de algún mando a distancia, o si desea anular alguno de los mandos enlazados, deberá registrar nuevamente los controles que tiene en su poder. A partir de ese instante, el mando a distancia perdido o robado quedará totalmente anulado del sistema.

Los mandos a distancia registrados no son borrados cuando se efectúa el cambio de baterías.

Botón de registro

Registro del mando a distancia

Declaración de Garantía Limitada

La presente garantía limitada es exclusivamente de aplicación al producto Remock Lockey (el "Producto"). El importador y su representante autorizado garantiza que el producto, en la fecha de compra original, está libre de defectos de materiales y mano de obra ("Garantía Limitada"). LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES.

Esta Garantía Limitada está sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1. La presente Garantía limitada se concede únicamente al comprador original del Producto ("Cliente"). No obstante, esta Garantía Limitada puede ser cedida a cualquier persona a la cual se venda el Producto siempre y cuando el importador haya consentido por escrito dicha cesión (y el importador no denegará dicho consentimiento sin causa justificada). Ésta no excluirá ni limitará:

a) los derechos legales del Cliente o

b) cualesquiera de los derechos legales del Cliente con respecto al vendedor/distribuidor del Producto.

2. La presente Garantía limitada tendrá una duración de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha de su compra original ("Periodo de Garantía").

El Cliente deberá aportar el JUSTIFICANTE DE COMPRA para hacer uso de la presente Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada será únicamente válida y de obligado cumplimiento en los países en los cuales se haya vendido el Producto.

3. A lo largo de todo el Periodo de Garantía, el importador o su representante autorizado, a su exclusivo criterio, repararán o sustituirán el Producto defectuoso, sin cargo alguno y conforme a lo estipulado en la Cláusula 6. La reparación o sustitución puede implicar el uso de una unidad reacondicionada funcionalmente equivalente. El importador o su representante autorizado devolverá al Cliente el Producto reparado o sustituido por otro de equivalente y en buenas condiciones de funcionamiento. Todas las piezas o componentes defectuosos pasarán a ser propiedad del importador o su representante autorizado.

4. La presente Garantía Limitada es de exclusiva aplicación a los componentes de hardware del Producto tal y como se suministraron originalmente, y no se aplica a otro software o equipo.

5. En caso de que el importador o su representante autorizado repare o sustituya el Producto, el Producto reparado o sustituido deberá continuar bajo garantía para el tiempo restante del Periodo de Garantía original o durante tres (3) meses a partir de la fecha de reparación o sustitución, el que resultara mayor.

6. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ APLICABLE A CUALQUIER DEFECTO CAUSADO POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

a) si el número de serie del Producto se han extraído, borrado, desfigurado, modificado o es ilegible; o

b) por deterioro del Producto debido a un desgaste normal; o

c) cualquier otro uso distinto al descrito en el manual del usuario, una manipulación indebida, condiciones de humedad, medioambientales o térmicas extremos o un cambio repentino de dichas condiciones, corrosión, oxidación, modificaciones o conexiones no autorizadas, reparación o apertura del Producto no autorizados, reparación con piezas de recambio no autorizadas, accidentes, fuerzas de la naturaleza, u otras circunstancias ajenas a la voluntad del importador o su representante autorizado, a no ser que el daño haya ocurrido directamente por defectos en los materiales o de mano de obra. La Garantía Limitada excluye los daños físicos en la superficie de producto, incluyendo entre otros aspectos, grietas o arañazos en la carcasa; o

d) los defectos causados por el hecho de que la batería se haya puesto en cortocircuito; o

e) si el defecto ha sido causado por el hecho de que el Producto fue utilizado junto a o conectado a un accesorio ni autorizado ni suministrado por el importador o su representante autorizado, o un uso del producto fuera de los usos permitidos o para los que esté destinado, y en aquellos casos en que pueda demostrarse que dicho defecto no es un fallo del propio Producto.

EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA USTED DEBERÁ INFORMAR AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO DEL SUPUESTO DEFECTO, DENTRO DEL PERIODO RAZONABLE EN QUE HAYA ADVERTIDO DICHO DEFECTO, Y EN NINGÚN CASO MÁS TARDE DE LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA.

7. En caso de fallo del Producto, el Cliente deberá tomar las siguientes medidas:

a) Consultar el manual del usuario con objeto de identificar y poder corregir el problema.

b) Si tras consultar el manual del usuario, el problema sigue sin resolverse, el Cliente deberá ponerse en contacto con el distribuidor donde adquirió el Producto o visitar la página web www.remocklockey.com

c) Antes de que contacte con el representante del servicio técnico, asegúrese de tener a mano la información siguiente:

- El número de serie del Producto.
- La dirección completa del Cliente así como su información de contacto.

• Una copia de la factura original del Cliente, recibo o comprobante de la compra del Producto. El distribuidor proporcionará al Cliente las instrucciones necesarias acerca de cómo y cuándo deberá devolver el Producto defectuoso.

8. ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULA TODA LA GARANTÍA OTORGADA AL CLIENTE POR PARTE DEL IMPORTADOR O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO.

EN NINGÚN CASO EL IMPORTADOR O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO DEBERÁN RESPONSABILIZARSE, EN LO QUE RESPECTA A ESTA GARANTIA LIMITADA, DE LAS PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS DE GANANCIAS ANTICIPADAS, PÉRDIDAS DE USO DEL PRODUCTO U OTRO EQUIPO ASOCIADO, PÉRDIDAS O DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER ÍNDOLE, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY PUEDA NEGAR DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS.

LA RESPONSABILIDAD ÍNTEGRA DEL IMPORTADOR O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, EN VIRTUD DE CUALESQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, SE LIMITARÁ AL IMPORTE REAL SATISFECHO POR PARTE DEL CLIENTE POR EL PRODUCTO. El importador o su representante autorizado limita ni excluye responsabilidad por fallecimiento o lesiones personales que se deriven de su propia negligencia, por defectos del Producto procedentes de su negligencia o de la negligencia del fabricante.

LAS LEYES DE CIERTOS PAÍSES PUEDE QUE ESPECIFIQUEN QUE EL FABRICANTE NO EXCLUYA NI LIMITE ASPECTOS QUE LO VINCULEN AL CONSUMIDOR. EN CASO DE QUE SEA ASÍ, LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁN APLICABLES. La presente garantía otorga al Cliente derechos legales específicos; el Cliente puede gozar de otros derechos que sean diferentes según el país.

Esta Garantía Limitada no afecta a los derechos legales del Cliente vigentes específicos para el país de compra, dichos derechos permanecerán protegidos.

El importador y su representante autorizado no se hacen responsables de:

a) la incorrecta instalación y posibles bloqueos de la cerradura debido al mal uso de la misma, dilataciones debidas a cambios de temperatura o al hecho de no haber cambiado las baterías.

b) problemas en el funcionamiento debido a interferencias de otros dispositivos.

c) daños ocasionados por robo, hurto o sabotaje.

La garantía para los clientes internacionales es la misma que para cualquier cliente de Europa, con la excepción que el importador y su representante autorizado no serán responsable por cualquier costo aduanero, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

El usuario seguirá las instrucciones de operación e instalación. Por varias razones, incluyendo, pero no limitadas a, cambios en las condiciones ambientales, interrupciones electrónicas y manipulación, el Producto puede no funcionar como se espera. Se advierte al usuario de tomar todas las precauciones necesarias para su seguridad y la protección de su propiedad.

Esta Garantía Limitada será actualizada por el importador o su representante autorizado de forma regular. Para más información, por favor consulte la página web www.remocklockey.com

Especificaciones técnicas

a) Cerradura

- Dimensiones (L x An x Al): 95 x 150 x 39 mm.
- Peso: 580 g.
- Baterías: 2 x AA alcalinas.
- Duración de las baterías: 6 meses con un uso medio de 20 aperturas diarias (tiempo previo hasta la notificación LED).
- Temperatura de funcionamiento: -20°C - 60°C (condiciones sin congelación y condensación).
- Humedad de funcionamiento: 5% - 80% (condiciones sin condensación).

b) Mando a distancia

- Peso: 20 g.
- Rango de funcionamiento: 5 m.
- Baterías: 1 x botón de litio CR 2032.
- Duración de las baterías: 12 meses, uso medio de 20 aperturas diarias.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

REMOCK Lockey

www.remocklockey.com

YouTube

Made in Korea